Handgelenkswecker mit Vibrationsalarm

NC-5279-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Handgelenksweckers. Lassen Sie sich diskret und lautlos wecken ohne andere zu stören.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Handgelenkswecker haben.

Lieferumfang
- Handgelenkswecker
- Armband
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich eine Batterie des Typs AAA (Micro).

Produktdetails

- **Der Handgelenkswecker**
  1. Batteriefach
  2. Start/Stop-Taste
  3. Mode-Taste
  4. Alarmwahlschalter
  5. Beleuchtungstaste
  6. Reset-Taste
- **Das Display**
  7. Wochentagsanzeige
  8. Alarmanzeige
  9. Minutenanzeige
  10. Stundenanzeige
  11. Anzeige der Nachmittagsstunden

Batterie einlegen
Öffnen Sie das Batteriefach an der Oberseite des Handgelenksweckers. Legen Sie eine Batterie des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Zeit einstellen

HINWEIS:
Wenn Sie die Batterie einlegen, befindet die Uhr sich im normalen Zeitanzeigemodus.

1. Drücken Sie dreimal die Taste Mode, bis der Handgelenkswecker sich im Zeiteinstellungsmodus befindet. Den Zeiteinstellungsmodus erkennen Sie daran, dass die Sekundenanzeige blinkt.
2. Stellen Sie die Sekunden mit der Start/Stop-Taste auf 0. Bestätigen Sie mit der Reset-Taste.
3. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie die Minuten mit der Start/Stop-Taste ein. Bestätigen Sie mit der Reset-Taste.
4. Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie die Stunden mit der Start/Stop-Taste ein. Bestätigen Sie mit der Reset-Taste.
5. Die Datumsanzeige blinkt. Stellen Sie den Tag mit der Start/Stop-Taste ein. Bestätigen Sie mit der Reset-Taste.
6. Die Monatsanzeige blinkt. Stellen Sie den Monat mit der Start/Stop-Taste ein. Bestätigen Sie mit der Reset-Taste.
7. Die Wochentagsanzeige blinkt. Stellen Sie den Wochentag mit der Start/Stop-Taste ein. Bestätigen Sie mit der Reset-Taste.

HINWEIS:
Die Wochentagsanzeige erfolgt mit englischen Wochentagen.

Englisch	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Deutsch	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

8. Drücken Sie die Taste Mode, um wieder zur Zeitanzeige zurück zu gelangen.

HINWEIS:
Halten Sie die Start/Stop-Taste gedrückt, um die Einstellungen schnell vorzunehmen.

Weckzeit einstellen

HINWEIS:
Wenn Sie die Batterie einlegen, befindet die Uhr sich im normalen Zeitanzeigemodus.

1. Drücken Sie zweimal die Taste Mode, bis der Handgelenkswecker sich im Weckzeit-Einstellungsmodus befindet. Den Einstellungsmodus erkennen Sie daran, dass die Stundenanzeige blinkt.

2. Stellen Sie die Stunden mit der Start/Stop-Taste ein. Bestätigen Sie mit der Reset-Taste.
3. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie die Minuten mit der Start/Stop-Taste ein. Bestätigen Sie mit der Reset-Taste.
4. Drücken Sie die Taste Mode, um wieder zur Zeitanzeige zurück zu gelangen.

HINWEIS:
Halten Sie die Start/Stop-Taste gedrückt, um die Einstellungen schnell vorzunehmen.

Alarm ein- und ausschalten
1. Wählen Sie mit dem Alarmwahlschalter für den Vibrationsalarm oder für den akustischen Alarm.
2. Drücken Sie die Tasten Reset und Start/Stop gleichzeitig, um den Wecker ein oder auszuschalten. Im Display wird das Wecksymbol angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.
3. Wenn der Alarm aktiv ist, können Sie die Taste Start/Stop, um den Alarm für fünf Minuten auszusetzen.
4. Der Alarm ist eine Minute lang aktiv und schaltet sich dann selbsttätig aus.
5. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Reset-Taste, um die Weckzeit anzeigen zu lassen.

Die Stoppuhr
1. Drücken Sie einmal die Taste Mode, um in den Stoppuhr-Modus zu gelangen.
2. Drücken Sie die Start/Stop-Taste, um die Stoppuhr zu starten, zu pausieren und wieder fortzusetzen. Drücken Sie die Reset-Taste, um die Stoppuhr wieder auf 0 zu stellen.

Hintergrundbeleuchtung
Drücken Sie die Beleuchtungstaste, um das Display für drei Sekunden zu beleuchten.

Datum anzeigen
Drücken Sie die Start/Stop-Taste während der Zeitanzeige, um sich das Datum anzeigen zu lassen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

© 09/2010 - LG//HS//SS - GS